

SPOT(衛星通信端末)配布内容



- | | |
|-----------------|---|
| ・ SPOT 衛星通信端末 | 1 |
| ・ 単4電池 (4本) | 2 |
| ・ AQUAPAC 防水収納袋 | 1 |
| ・ シャックルキー | 1 |
| ・ 保管袋 | 1 |
| ・ 取り付け具 | 1 |
| ・ 養生ゴム | 1 |



返却が困難な場合の送付先

〒573-0171
大阪府枚方市長尾家具町 2-7-8 ショーエービル 2F
TracTrac JAPAN 宛
050-3566-6986

SPOT (衛星通信端末) の起動方法

LEDが点滅し始めるまで (約3秒間)、側面の電源ボタンを押します。

電源が入ると自己診断 (全部のLEDが右回りに点滅) が始まり、問題なければ左上の電源マークLEDが黄色く点滅始めます。

足跡表示のトラッキング開始ボタンを、ボタン上部のLEDが点滅し始めるまで (約3秒間) 押します。

デバイスが測位完了ならば上部真中のGPS LEDが緑色で点滅し、測位未完なら赤色で点滅します。赤色で点滅の場合は、周辺に障害物がない空が見渡せる場所で行うか移動して実施してください。

測位が完了後、右上の手紙マークのLEDが点滅し、測位情報が衛星通信で送信されます。

各々のLEDが黄色く点灯 (点滅中) は正常に機能していますが、赤く点滅している場合は不具合が考えられます。

電源.....赤く点滅の場合は残量低下 (交換必要)
GPS赤く点滅の場合は測位失敗 (引き続き測位開始します)
手紙.....送信失敗 (引き続き測位・送信動作を行います)

電池は4日間 (96時間) 保つと考えています。
4日目の昼間に交換お願いいたします。